

An die
joke-Service-Abteilung
02204/839-60

Absender:

Name

Straße

PLZ/Ort

Bitte schicken Sie uns für folgende Geräte die Ersatzteil-
Zeichnung mit Stückliste zu:

- als Ausdruck (Adresse s. o.)
- per Fax
- als PDF-Datei an meine E-Mail-Adresse.

Vorteilspaket jokeFlex Premium Plus	Best.-Nr. 0 016 550	<input type="checkbox"/>
Handstück joke Premium Plus	Best.-Nr. 0 030 200	<input type="checkbox"/>
Winkel-Handstück joke Premium Plus	Best.-Nr. 0 030 250	<input type="checkbox"/>
Winkel-Handstück Classic Plus	Best.-Nr. 0 030 260	<input type="checkbox"/>
Technik-Handstück THSZ/N	Best.-Nr. 0 030 004	<input type="checkbox"/>
Winkel-Handstück VTN-N 90°	Best.-Nr. 0 031 341	<input type="checkbox"/>
Winkelhandstück VTN-N 135°	Best.-Nr. 0 031 342	<input type="checkbox"/>
Winkel-Handstück VTN-S/N	Best.-Nr. 0 031 540	<input type="checkbox"/>
Schnellspann-Handstück TH-M II	Best.-Nr. 0 030 640	<input type="checkbox"/>
Hohlhandgriffstück NHG-L	Best.-Nr. 0 031 400	<input type="checkbox"/>
DIPROFIL® Handfeilmaschine Di-Pro FXB, (FXK)	Best.-Nr. 0 001 500, (0 001 503)	<input type="checkbox"/>
DIPROFIL® Handfeilmaschine Di-Pro FPB/R, (FPK/R)	Best.-Nr. 0 001 401	<input type="checkbox"/>
Querhub-Handstück DIPROFIL® FMV/N	Best.-Nr. 0 001 210	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum

Unterschrift



joke Technology GmbH
Asselborner Weg 14-16
51429 Bergisch Gladbach

Betriebsanleitung
Schnellspann-Handstück TH-M II 
Bestell-Nr.: 0 030 640 und 0 030 640R



*Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Gerätes.
Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, um das
Handstück effizient und vor allem sicher einsetzen zu können!*

Sicherheitshinweise

Das Gerät ist gebaut nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln. Dennoch können bei seiner Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Gerätes und anderer Sachwerte entstehen.

1. Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzen! Insbesondere Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend selbst beseitigen oder beseitigen lassen.

Das Gerät ist ausschließlich zum Schleifen, Fräsen und Polieren mit den im aktuellen joke-Katalog zur Oberflächenfeinbearbeitung aufgeführten und zugelassenen Werkzeugen bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Beachten der Betriebsanleitung und die Einhaltung der Pflege- und Wartungsbedingungen.

2. Die Betriebsanleitung ständig am Einsatzort des Gerätes griffbereit aufbewahren.

3. Ergänzend zur Betriebsanleitung allgemeingültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz beachten und anweisen!

Sicherheitshinweise

- Das mit Tätigkeiten am Gerät beauftragte Personal muss vor Arbeitsbeginn die Betriebsanleitung und besonders das Kapitel Sicherheitshinweise lesen. Dies gilt in besonderem Maße für gelegentlich am Gerät tätig werdendes Personal.
- Beim Auftreten von sicherheitsrelevanten Änderungen am Gerät oder des Betriebsverhaltens dieses sofort stillsetzen. Störungen beheben lassen.
- Keine Veränderungen, An- und Umbauten am Gerät vornehmen! Dies gilt auch für den Einbau und die Einstellung von Sicherheitsvorrichtungen.
- Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist nur bei Original joke-Ersatzteilen gewährleistet.
- Arbeiten an/mit dem Gerät dürfen nur von qualifiziertem, entsprechend geschultem und beauftragtem Personal durchgeführt werden. Gesetzlich zulässiges Mindestalter beachten!
- Während des Arbeitens mit dem Handstück Schutzbrille tragen.
- Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindliches Personal nur unter ständiger Aufsicht einer erfahrenen Person am Gerät tätig werden lassen!
- Gerät nur betreiben, wenn alle Schutz- und sicherheitsbedingte Einrichtungen vorhanden und funktionsfähig sind.
- Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt lassen!
- Bei Funktionsstörungen Gerät sofort stillsetzen und Störungen beheben!

Entsorgung

Sorgen Sie dafür, dass das Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird und auf keinen Fall dem Hausmüll zugeordnet wird.



Gewährleistung

Für jedes gelieferte joke-Erzeugnis leistet joke Technology GmbH im Rahmen der Vertrags- und Lieferbedingungen Gewähr für ordnungsgemäße Fertigung.

Diese Gewährleistung bezieht sich nicht auf solche Schäden, die durch normale Abnutzung, unsachgemäße Behandlung, fahrlässigen Gebrauch, Einbau von nicht Original-Ersatzteilen, ungenügender Pflege und/ oder Nichtbeachtung dieses technischen Handbuches entstehen.

Das Gerät darf nur von entsprechend eingewiesenen Personen genutzt werden. Andernfalls erlischt jede Gewährleistung entsprechend den Lieferbedingungen.

Geräte-Identifikation

Herstellerzeichen, Typbezeichnung, CE-Kennzeichnung und Seriennummer befinden sich auf der Griffhülse.

Handstück anschließen

Aufstecken/Abnehmen des Handstückes darf nicht bei sich drehender Welle erfolgen! Bruchgefahr der Mitnehmer!

1. Spreizringfeder-System

- > Spreizringfeder zusammendrücken
- > Handstück auf Wellenende aufschieben
- > Spreizringfeder öffnen.

Dabei müssen die Schenkel der Spreiz-ringfeder in die entsprechende Ausfräsung am Handstück einrasten.

2. Rapid Change (Schnellkupplungssystem)

- > Hülse an der Kupplung, wellenseitig, zurückziehen
- > Handstück in Kupplung schieben
- > Hülse zurückschnappen lassen.

Für beide Systeme gilt: Eventuell muss der Mitnehmer durch Drehen an der Spannzange korrigiert werden, bis er einrastet.

Inbetriebnahme des Handstückes

Den oberhalb des Gehäuses angebrachten Spannhebel um 90° schwenken und das ausgewählte Werkzeug in die Aufnahme des Handstückes einsetzen. Die Spannung des eingesetzten Werkzeuges erfolgt das Zurück-schwenken des Spannhebels um -90°. Dabei nur zugelassenes Werkzeug gemäß joke-Katalog verwenden.

Vorgehensweise beim Spannzangenwechsel

Beim Spannzangenwechsel immer auf Sauberkeit im Spannkonus des Gerätes und an der Spannzange achten!

- > Die Zangenachse so verdrehen, dass die Querbohrung in der Gleit Verbindungshülse und der Schlitz im Mitnehmer übereinander stehen.
- > Einen alten Schaft \varnothing 2,35 mm oder Ähnliches durchschieben, um die Achse zu blockieren.
- > Verriegelungshebel um 90° nach rechts verdrehen, um die Spannzange zu öffnen.
- > Entweder mit einem kleinen Schlitz-schraubendreher oder einem 1,5 mm Inbusschlüssel durch die Öffnung der Spannzange die Spannzange lösen und rausdrehen (nach links die Schraube und die Spannzange verdrehen).
- > Beim Einschrauben nur die Spannzange eindrehen und mit einem Schaft überprüfen, ob die erforderliche Spannkraft erreicht ist.
- > Erst dann die Schraube in die Spannzange festdrehen (Schraube nach rechts verdrehen).
- > Verriegelungsstift wieder aus der Gleitverbindungshülse entfernen.

Technische Daten (Stand: 12/12)

Drehzahl 15.000 1/min

Maße \varnothing 21,9 x 107 mm

Gewicht 107 g

Spannzange TH, (\varnothing 3,0 mm im Lieferumfang).

Weitere Spannzangen finden Sie im joke-Katalog.